

Till båtägare inför torrsättningen

Här kommer instruktioner inför höstens torrsättning. Det är enkla instruktioner/tips som tillsammans gör att arbetet kommer gå säkert, smidigt och snabbt. Sätt av hela dagen då förseningar kan inträffa.

Se till att vara på plats när slipbasen gör upprop på utsatt tid. Slipbasen bär en synlig väst.

Slipbasen meddelar efter hand vilken turordning som ska gälla vid upptagningen.

Se till att båten är länsad. Oljespill ska slängas i miljöstationen.

Fäst 20m lina i för och akter, gäller för de som tas upp med mobilkranslyft.

Se till att ha eventuella strafflinor (linor för att fästa slingbanden så de inte kan glida) i beredskap

Endast godkända stöttor/vaggor/pallningsvirke får användas. Vid oklarhet, kontakta Varvschef.

Ingen person får vistas i båten under upptagning.

Stöttor och vaggor ska vara smorda och nerskruvade till lägsta punkt.

Se till att ha kättingar och/eller spännband till hands för att binda ihop stöttor

Se till att Du har pallningsvirke till hands.

Efter upptagning av Din båt, hjälp till i laget till dess slipbasen meddelar att allt arbete är klart.

Tvättning av båtar får ske först då slipbasen gett sitt samtycke. Alla lagets båtar ska först vara upptagna.

Glöm inte att ta in Dina förtöjningar från Din bryggplats, då de annars kommer att försvinna.